









Item NO.	Part NO.		Quantit y	Description	Photo
1		Châssis	1		
2	R2.04.10025	Alimentation de la LED	1	HVAC-24012A0732-B	
3	R2.08.10002	Boîte de dérivation à 4 voies	1		
4	R2.09.10008	Câble d'alimentation	1	Cordon d'alimentation (EU), 3 x 0,75 mm²	
5	R3.01.10098	Couvercle du compartiment technique	1		
6	R7.04.20001	Panneau arrière du compartiment technique	1		
7	R7.04.10001	Déflexeur	1		
8	R2.01.10022	Compresseur	1	ETB80L	
9	R5.02.20022	Condenseur à fil métallique	1		
10	R7.04.20004	Support du ventilateur de condensatio	1		
11	R2.02.20001	Ventilateur de condensation	1	HTE12038D	
12	R3.01.20002	Bac de récupération d'eau	1	120*70	
13	R7.04.20005	Tube d'évaporation haute température	1		
14	R5.03.10001	Filtre déshydrateur	1	Φ2.2*5.0-130	
15	R4.99.10019	Collier de fixation du filtre	1		

32	R2.02.20001	Ventilateur d' évaporation	1	HTE12038D	
33	R4.08.10007	Capot de ventilateur d' évaporation	1		
34	R7.04.20022	Platine de ventilation de l' évaporateur	1		
35	R7.04.10005	Support de platine de ventilation	2		
36	R7.04.20025	Volet de l' évaporateur	1		
37	R7.04.10006	Support de volet d' évaporateur	2		
38	R7.04.20032	Joint de porte complet	1		
39	R4.11.10001	Serrure ovale	1		
40	R4.05.30006	Poignée de porte	1		
41	R7.04.20034	Ensemble de porte	1		

Spare parts list for LG-128

